



Сканируйте и выберите язык

ASKO

 **ConnectLife**
celsius° cooking™

Краткое руководство

Быстрое подключение нового устройства

Важно! Сохраните эту брошюру для простой настройки подключения в будущем.

Краткое руководство

Шаг 1. Приложение ConnectLife

1.1 ↓

Отсканируйте QR-код, загрузите приложение ConnectLife, перейдите на connectlife.io/getstarted и зарегистрируйтесь.



1.2

Подключите вашу индукционную варочную панель в приложении, следуя указаниям в приложении ConnectLife.

Почему ConnectLife?

- Своевременное обновление программного обеспечения прибора
- Удаленный контроль за состоянием варочной панели
- Уведомления о таймерах
- Советы, рекомендации и идеи



Перейдите к шагу 2, чтобы задать свои настройки для вытяжки.

Зачем настраивать вытяжку?

- Максимально эффективное поглощение испарений
- Уведомления об очистке фильтров
- Автоматическая регулировка скорости вытяжки в зависимости от интенсивности приготовления

Шаг 2. Настройки вытяжки

2.1 Настройки фильтра (только для режима рециркуляции)

- Снимите посуду с варочной панели. Нажмите слайдерный сенсор двумя пальцами и удерживайте 3 секунды. В меню настроек выберите значение «rCi».
- Войдите в настройку «rCi», нажав и удерживая подсвеченную зону слайдерного сенсора 3 секунды. Переключите значение с «off» на «CAr» для угольного фильтра.

2.2 Выбор режима работы


Снимите посуду с варочной панели. Нажмите слайдерный сенсор двумя пальцами и удерживайте 3 секунды. Выберите предпочтительный режим работы вытяжки: синхронный запуск (hSt) или автоматическая регулировка скорости (hSC), а также синхронное выключение (hSp).

Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации

Перейдите к шагу 3!
Начните готовить с использованием аксессуаров Celsius°Cooking™.

Celsius°Cooking™

Чтобы в полной мере использовать возможности системы Celsius°Cooking™, посетите специализированный сайт с пошаговыми рецептами и температурными рекомендациями. Посетите сайт celsiuscooking.com/ru или отсканируйте QR-код.



Подключение посуды

1. Включите варочную панель.
2. Поставьте посуду Celsius°Cooking™ на зону нагрева.
3. Дважды коснитесь крышки ручки посуды или корпуса зонда. Загорится значок треугольника.
4. Выберите программу и установите температуру, как указано в рецепте.

Почему Celsius°Cooking™?

- Пошаговые рецепты с видеоинструкциями
- Точный контроль температуры для приготовления идеальных и полезных блюд
- Высококачественная специальная посуда Celsius°Cooking™